

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE CREMONE POMPIER BASCULANTE

### CREMONE POMPIER A POIGNEE BASCULANTE (course de 18mm)

- A) Fixer les guides de tringle en respectant le schéma ci-contre.
- B) Couper la tringle aux dimensions désirées en tenant compte de la hauteur de la porte ainsi que de la course de la crémonne (18mm). Il est nécessaire d'ébavurer soigneusement les extrémités coupées.
- C) Préparer le positionnement de la crémonne en perçant les trous de fixation du boîtier avec une mèche de diamètre 4,2mm.
- D) Introduire chaque partie dans les guides sans oublier les réhausses en nylon noir.
- E) Fixer le boîtier de crémonne en utilisant des vis adaptées au support.
- F) Fixer la gâche supérieure et la gâche au sol.

